


スタートアップ 操作ガイド 1/2



この度は、ご購入ありがとうございました。みなさまのエンタメライフの一助となれば幸いです。

同梱内容

- ・充電器本体、イヤホン左右、取り換え用イヤークリップ（大・中・小）、USB充電ケーブル


ご使用前に（通電防止シートに気付かず、充電できないというお問合せを頻繁にいただきます）

- ・充電器消耗防止用の通電防止シート（青）を剥がしてください。（左右イヤホン2か所）
- ・傷防止のための保護シートを剥がしてください。（充電器表と裏、液晶の3か所）

カナル型イヤホンの装着方法

- ・シリコン製のイヤークリップを耳穴に装着します。
- ・カナル型イヤホンは、耳穴に装着後、下記のように45度ほど回転させます。（落下防止）

参考動画：<https://www.youtube.com/watch?v=hyBP3lrOmiY>



カナル型イヤホンのメリット


- ・音をダイレクトに耳に届けてくれる
- ・音漏れが少ない（防音性が高い）
- ・低音や細かい音に強い

カナル型イヤホンのデメリット

- ・留め具やコードがないため、落下しやすい。落下防止のためにやや大きめに作られている。
- ・耳穴に差し込むタイプのため、慣れるまでは多少の違和感がある。

9Dサラウンドのメリット

- ・バイノーラル方式で録音されている場合は、録音マイクに入ってくる音量・角度・距離を忠実に再現します。※簡単にお試しいただく場合は、お持ちのスマートフォン動画撮影で、スマートフォンを中心に、声を出しながら撮影状態にしたスマートフォンの周りを1周歩き回る動画音声を録音してくみてください。その動画を本イヤホンでお聴きいただくと、9Dを体感いただくことができます。ぜひお試しください。



言語選択（英語⇔中国語）

- ・充電器から右（左）のイヤホンを外します。（Power Onの音声が流れます）
- ・ボタンを7回連続タップして指を離します。
- ・英語の場合は中国語に、中国語の場合は英語に変更した旨の音声が流れます。

充電（充電器本体およびイヤホン）

- ・充電器本体のシリコン部分を爪で引き抜き（密閉シリコンのため、少々引き抜きづらいです）付属のUSBで充電ができます。イヤホンを充電器に戻すと、左右イヤホンの充電を行います。
- ・液晶のセンターにある数字が、充電器本体のバッテリー残量となります。
- ・左右の数字が、それぞれのイヤホン内部のバッテリー残量となります。
- ・充電器の残量が50%を下回ると、充電効率が徐々に下がります。50%を目安に充電いただくことをお勧めします。

ペアリング方法

- Bluetoothに対応する様々な機器とペアリングできます。（古い機器や機器側の仕様により一部ペアリングができない場合もございます。）

ペアリング例

- PC（Windows10）のペアリング方法



1. PCの設定＞デバイス「Bluetoothとその他のデバイス」画面を開きます。

2. Bluetoothがオンになっていることを確認します。

3. 一番上部の「+ Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。

4. デバイスを追加する＞Bluetooth



5. この画面が開いたら、自動的に接続可能なデバイスを探します。「F10」と言うデバイスが表示されていたらクリックしてください。表示されていない場合は、イヤホンの電源がOFFになっています。ボタンを長押しして電源をONにしてください。一度充電器に戻してからイヤホンを取り出すと、自動で電源がONになります。



6. 「F10」をクリック後、ペアリングが行われ、成功すると、「Connected」と音声流れます。つながらない場合は、イヤホンを一度充電器に戻してから、再度イヤホンを取り外して試してみてください。

- スマートフォン（iPhone）のペアリング方法

1. 設定＞Bluetoothをタップし、Bluetooth設定画面を開きます。

2. その他のデバイスに「F10」が表示されていたらクリックしてください。表示されていない場合は、イヤホンの電源がOFFになっています。ボタンを長押しして電源をONにしてください。一度充電器に戻してからイヤホンを取り出すと、自動で電源がONになります。

3. 「F10」をクリック後、ペアリングが行われ、成功すると、「Connected」と音声流れます。つながらない場合は、イヤホンを一度充電器に戻してから、再度イヤホンを取り外して試してみてください。

使用時のボタン操作

- 前へ戻る 左（L）を連続2回プッシュ
- 一時停止／再生 左（L）または右（R）を1回プッシュ
- 次へ進む 右（R）を連続2回プッシュ
- 音量ダウン 左（L）を連続3回プッシュ
- 音量アップ 右（R）を連続3回プッシュ
- 受電時（受話） 左（L）または右（R）を1回プッシュ
- 受電時（拒否） 左（L）または右（R）を2秒以上長押し



製品の使用方法・トラブル等につきましては、ご購入ページの「AI ROBOTIC UX」ストアフロントよりご連絡いただければ、真摯に対応させていただきます。

また、商品への温かいご評価・レビューがあれば頑張れます。今後ともよろしくお願いいたします。